

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- 4G回線を使用すると、データ通信量が消費されるため、ソフトウェア更新には、Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外では、Wi-Fi環境でのみ、ソフトウェア更新ができます。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、SHL25に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のSHL25の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] ホーム画面より [設定]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]⇒[ソフトウェア更新]をタップします。
- [1-2] [はい]をタップすると、ソフトウェア更新が必要かどうかの確認中画面になります。
- [1-3] さらに、[はい]をタップします。
- [1-4] ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。
- [1-5] [今すぐ更新]をタップします。
- [1-6] [はい]をタップすると再起動が行われ、ソフトウェアが更新されます。
- [1-7] アップデートが完了したら、「OK」をタップして終了します。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


[1-1]




[1-2]




[1-3]



[1-4]




[1-5]



[1-6]



[1-7]



3. その他ご利用上の注意

<ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください>

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

<ソフトウェア更新実行中にできない操作について>

- ソフトウェアの更新中は操作できません。
- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。

<ソフトウェア更新が実行できない場合等について>

- ソフトウェア更新に失敗すると、SHL25が使用できなくなる場合があります。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。