

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください!
きたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

ディスプレイ部や背面パネル、カメラのレンズを破損しないには、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベットなどが本機に噛みつかないようにご注意ください。
電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

一般のゴミと一緒に捨ててください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、相談窓口をお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については、「材質一覧」をご参照ください。

本機を受話口／スピーカ―（画面中央）、スピーカ―（背面左下）、バイブレータ部（背面右下）、メインカメラ（画面右上、背面左上）に磁気が発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。

本機（付属品を含む）は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こすおそれがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



医療機器に近づけないでください。

本機（付属品を含む）は磁石を使用しているため、ペースメーカ、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプター、USB Type-Cケーブルについて

		
ACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。		禁止
火災、やけど、感電などの原因となります。		

雷が鳴り出したら、ACアダプターやUSB Type-Cケーブルには触れないでください。

感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをせたり、引・張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。

本機にACアダプターやUSB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ぬれた手でACアダプターやUSB Type-Cケーブルのコード、充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。

また、**海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。**

誤った電源、電圧で使用する**と**火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプター：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプター：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプター本体を持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本機にUSB Type-Cケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。やけどの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いておってください。

抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。



やけどなどの原因となります。

SIMカードについて

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

		
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して携行および使用してください。		禁止
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。		

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース（上部、下部、側面部）	ナイロン樹脂（ガラス繊維入り）	塗装
外装ケース（音量ボタン／ズームボタン）	ポリカーボネート樹脂	塗装
外装ケース（SIMカード／microSDカードトレイ挿入口のカバー／カメラリング（メインカメラ周辺部））	ポリカーボネート樹脂（ガラス繊維入り）	塗装
外装ケース（背面パネル）	アクリル／ポリカーボネート樹脂	UV モールド処理
透明板（ディスプレイ）	強化ガラス	AFP 処理
透明板（カメラレンズ）	強化ガラス	AFP 処理＋AR 処理
フラッシュ部	アクリル樹脂	ー
電源ボタン／指紋センサー	エポキシ樹脂	塗装
受話口／スピーカ―（上部）メッシュ	ポリエステル樹脂	染色
スピーカ―（下部）メッシュ	ポリカーボネート樹脂	ー
SIMカード／microSDカードトレイのゴムパッキン	シリコンゴム	ー
SIMカード／microSDカードトレイ	ポリカーボネート樹脂（ガラス繊維入り）＋SUS 板金	ー

本機の発熱について

・使用中に本機の表面やACアダプターが熱くなることがあります。本機を使用中や充電中は、本体やACアダプターが熱くなる

・使用中、本機の表面温度がさらに上昇すると、右のマークが表示されることがあります。右のマークが表示された場合、継続して触れることがないようご注意ください。やけどの原因となります。

・本体の温度上昇が著しい場合、安全のために強制的にシャットダウンすることがあります。このような場合は、本体が冷えてから涼しい場所でお使いください。

・本機やACアダプターが普段よりも異常に熱くなったときは、故障が考えられます。電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて使用を中止し、保証書記載の修理相談窓口までご連絡ください。

防水／防塵性能について

SIMカード／microSDカードトレイを奥まで押し込み、挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。
防水／防塵性能について詳しくは、「ヘルプガイド（Web取扱説明書）」をご覧ください。

おサイフケータイ®のご利用にあたって
「ヘルプガイド（Web取扱説明書）」の「おサイフケータイ対応サービスご利用上の注意」を必ずお読みの上、ご利用ください。

ディスプレイについて

・本機は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。

・画面の明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変わる場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

FCC Statement for the U.S.A.

・This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To view the regulatory compliance mark

・Find and tap Settings > About phone > Certificates. A regulatory compliance mark such as an FCC ID is displayed on the screen.

輸出管理規制について

輸出管理規制について詳しくは、「ヘルプガイド（Web取扱説明書）」をご覧ください。

その他のお知らせ

Google Play™や取扱説明書に記載されているサービスや機能は、国／地域またはお使いのソフトウェアのバージョンによってはご利用いただけない場合や、追加の使用料が発生する場合もあります。
ソニー株式会社は、取扱説明書の内容についていかなる保証もいたしません。誤植、不正確な情報、またはプログラムや製品の改良のために必要な場合、ソニー株式会社は、取扱説明書の内容を予告なくいつでも変更することができます。当該変更は、取扱説明書の改訂版に反映されます。

本機では、追加コンテンツをダウンロード、保存、送信することができます。このようなコンテンツの使用は、第三者に帰属する権利（適用される著作権法の制限を含むがこの限りではない）により、制限または禁止されている場合があります。お客様は、本機にダウンロードし、または本機から送信した追加コンテンツについて全責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。追加コンテンツを使用する前に、お客様の用途が適切に許諾されていること、またはその他の許可が得られていることを確認してください。当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、当社は、追加コンテンツ、または第三者のコンテンツの不適切な使用については一切責任を負わないものとします。



取扱説明書では、第三者が提供するサービスやアプリについて言及する場合があります。上記サービスやアプリを使用するには、提供元への登録やライセンス契約が別途必要になる場合があります。第三者のWebサイトでアクセスしたアプリについては、当該Webサイトの利用規約と適用されるプライバシーポリシーを予めご確認ください。当社は、第三者のWebサイトやサービス、アプリの利用可能性またはパフォーマンスについて保証はいたしません。
取扱説明書に記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。本書に明示されていない他の権利についても留保されるものとします。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。詳細については、https://xperia.sony.jp/legal/trademarks-and-copyright/ をご覧ください。
イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の製品を正確に表していない場合があります。
製品コンプライアンス：本機は、ソニー株式会社またはその委託先によって製造されています。製品に関する法令遵守については、ソニー株式会社までお問い合わせください。サービスや保証の内容については、同梱の保証書に記載された連絡先までお問い合わせください。

本機を廃棄するときのご注意



Li-ion

不要になりましたら電話機本体は、家庭ゴミとして捨てず、各自自治体の定めるリサイクル回収拠点へお持ちください。または「保証書に記載のお問い合わせ先」までご相談ください。

	ぬれた状態で充電は、異常な発熱・発煙などの原因となり大変危険です。
	

商標について

・Android、Google、Google Playは、Google LLCの商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。
・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

・保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
・保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
・部品の保有期間について
当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。

お問い合わせ先

スマートフォン相談窓口

電話番号：050-3754-9013（有料）

営業時間：平日10：00～18：00

土・日・祝日10：00～17：00

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1